

Bezdrátový dálkový ovladač

Přehled zařízení



①	Tlačítko Okruh. Stisknutím označíte nový okruh.
②	Tlačítko Akce. Stisknutím spustíte a zastavíte stopky. Podržemím zapnete podsvícení. POZNÁMKA: Toto je výchozí funkce tlačítka Akce. Funkce tlačítka Akce jsou programovatelné.
③	Tlačítko Stránka. Stisknutím procházíte stránky s údaji. Podržte a procházíte stránky s údaji opačným směrem.
④	Stavová dioda LED.

Stavová dioda LED

Aktivita diody LED	Stav
Bliká zeleně	Vyhledávání spárovaného zařízení.
Střídavě bliká červeně a zeleně	Pokus o párování s novým zařízením.
12krát rychle zeleně blikne	Úspěšně spárováno se zařízením.
4krát rychle zeleně blikne	Příkaz byl úspěšně odeslán do zařízení.
4krát rychle červeně blikne	Odeslání příkazu do zařízení se nezdařilo.

Párování dálkového ovladače se zařízením Edge

Při prvním připojení dálkového ovladače Edge k zařízení Edge musíte zařízení a dálkový ovladač spárovat.

- 1 Umístěte dálkový ovladač do okruhu 3 m (10 stop) od zařízení.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních snímačů ANT+.

- 2 Na domovské obrazovce zařízení Edge vyberte možnost **✖ > Snímače > Přidat snímač > Dálk. ovladač Edge.**

- 3 Na dálkovém ovladači přidržte dvě tlačítka současně. Stavová kontrolka LED začne blikat střídavě zeleně a červeně. Poté tlačítka uvolněte.

Dálkový ovladač vyhledá zařízení. Po úspěšném provedení spárování kontrolka LED 12x zeleně zabliká a na zařízení se zobrazí název dálkového ovladače.

- 4 Vyberte jej a zvolte možnost **Přidat.**

Po provedení párování se dálkový ovladač k zařízení připojí vždy, když je v dosahu a zařízení je zapnuto.

Přízpusobení akčního tlačítka

- 1 Na domovské obrazovce zařízení Edge vyberte možnost **✖ > Snímače > Dálk. ovladač Edge > Podrobnosti o snímači.**

- 2 Vyberte možnost **Stisknout** nebo **Stisknout a podržet.**

- 3 Zvolte funkci pro akční tlačítko.

Můžete si například nastavit, aby se akčním tlačítkem zobrazila mapa nebo zapnulo podsvícení.

Použití držáku

K dálkovému ovladači je k dispozici několik držáků dodávaných s výrobkem nebo jako volitelné příslušenství. Držáky slouží k připevnění dálkového ovladače na tělo, kolo apod.

- Zarovnejte drážky ① na stranách zařízení s drážkami na držáku a zacvakněte ovladač do držáku.



- Jemně stiskněte jazýček ② a vyjměte ovladač z držáku.

Výměna baterie

⚠ VAROVÁNÍ

K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.

Baterie udržujte mimo dosah dětí.

Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí, obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.

Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat, kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.

Chcete-li vyměnit baterie, připravte si malý křížový šroubovák, malý plochý šroubovák a lithiovou knoflíkovou baterii CR2032.

- 1 Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte tři šroubky ze zadního krytu ①.



- 2 Sejměte zadní kryt z dálkového ovladače.

- 3 Obalte hrot plochého šroubováku páskou.

Páska ochrání baterii, přihrádku na baterii a kontakty před poškozením.

- 4 Jemně podeberte a vysuňte baterii z přihrádky.



- 5 Vložte do přihrádky novou baterii kladnou stranou dolů.

- 6 Zkontrolujte, zda těsnění ② pevně sedí v drážce.



7 Nasadte zpět zadní kryt. Výčnělek ③ musí směřovat do otvoru v obvodové desce ④.

8 Umístete šroubky zpět a utáhněte je.

POZNÁMKA: Příliš neutahujte.